



ISTRUZIONI RC ILLUMINATED MOON

1) MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

- . TOGLIERE IL COPERCHIO DEL VANO BATTERIE CON UN PICCOLO CACCIAVITE A STELLA
- . INSERIRE LE 4 BATTERIE "AA" 1,5 V LR306 (TIPO STILO) FACENDO ATTENZIONE ALLE POLARITA' GIUSTE
- . ACCENDERE LA LUNA CON IL TASTO "ON " SITUATO NEL RETRO
- . A SECONDA DELL' EMISFERO IN CUI CI TROVIAMO (NOI EUROPEI SIAMO NELL' EMISFERO NORD) INSERIRE IL TASSELLO CHE FISSERA' A PARETE LA VOSTRA LUNA NEL BUCO CON SCRITTO "NH", OVVIAMENTE SE CI TROVASSIMO IN UN PAESE CHE E' SITUATO AL DI SOTTO DELL' EQUATORE (EMISFERO SUD) INSERIREMO IL TASSELLO NEL BUCO "SH"
- . APRIRE IL VANO BATTERIE DEL TELECOMANDO BATTERIE CON UN PICCOLO CACCIAVITE A STELLA E INSERIRE LE 4 BATTERIE "AAA" 1,5 V LR303 (TIPO MINISTILO) FACENDO ATTENZIONE ALLE POLARITA' GIUSTE

2) FUNZIONAMENTO

- accensione & spegnimento:** IL PULSANTE DI ACCENSIONE ON/OFF SI TROVA NELLA PARTE SUPERIORE DELLA LUNA SOPRA IL BUCO "NH"; PER INIZIARE CON LA TUA LUNA PORTA IN POSIZIONE "ON" I MIGLIORI RISULTATI PER LA TUA LUNA LI OTTIENI IN UNA STANZA BUIA. DOPO 30 MINUTI, SE LA LUNA NON RICEVE COMANDI DAL TELECOMANDO SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE.
- **Ciclo Manuale:** AL PREMERE IL TASTO SUPERIORE DEL TELECOMANDO POTRAI PASSARE DA UNA FASE ALL' ALTRA DEL CICLO LUNARE
- **Ciclo Automatico:** AL PREMERE IL TASTO INFERIORE DEL TELECOMANDO ATTIVERAI IL CICLO AUTOMATICO DELLE 12 FASI LUNARI
- **Standby:** IL PICCOLO BOTTONE SULLA DESTRA CENTRALE DEL TELECOMANDO ATTIVA LA FUNZIONE "SLEEP" DI STANDBY; BASTERA' PREMERE SU QUALSIASI ALTRO TASTO DEL TELECOMANDO PER RIATTIVARE LA TUA LUNA.



3) NORME DI SICUREZZA

- Utilizzate preferibilmente pile alcaline.
Rispettate le polarità indicate sulla parte posteriore e all'interno dello sportellino pile, come da schema riportato.
Le pile devono essere inserite da un adulto.
Riposizionate correttamente le viti prima di dare il giocattolo al vostro bambino.
Le pile devono essere rimosse dal gioco prima di essere caricate
- Le pile devono essere ricaricate solo ed esclusivamente sotto controllo di un adulto.
 - Non mescolare diversi tipi di pile o accumulatori né accumulatori nuovi con altri usati.
 - Utilizzare solo ed esclusivamente pile o accumulatori del tipo consigliato o

simili.

- Le pile e gli accumulatori devono essere inseriti rispettando la polarità indicata.
- Le pile e gli accumulatori usati devono essere rimossi dal gioco.
- I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in cortocircuito.
- Non gettare le pile nel fuoco in quanto esse potrebbero esplodere.



HAI ANCORA QUALCHE DUBBIO?

CONTATTACI E TI AIUTEREMO!

INFO@HISTORIANATURAE.COM

TEL +39 0686327086 | +39 3317213908

WWW.HISTORIANATURAE.COM